お手入れガイド

■日常のお手入れは、ハタキやハンディモップ等でホコリを取るか、掃除機を弱い吸引力にして掃除してください。
決して水分を含んだタオルなどで拭かないでください。
■シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。また、殺虫剤やガラスクリーナー等の薬液も変質・変色の原因となりますのですだれ本体に直接かからないようにご注意ください。

〈カビが発生する条件〉
①温度（住宅に発生するカビのほとんどが5～35℃の範囲で発育、20℃で急速に活気づき、28℃で発生がピーク）
②湿度（60%を越えると発生し、80%で増殖）
③栄養分（カビは住宅内外の様々なもの、ホコリや汚れなども含め栄養源として発育）

〈カビ対策〉
①空気の高温多湿を防ぐ。
②結露の発生を防ぐ。
③清掃をこまめにしてホコリや汚れを除去する。

〈カビが発生した場合〉
①ブラシでカビを払い落とす。
②風通しのよい場所で、3日間程陰干しする。

※カビの発生しやすい場所で使用される場合は、定期的に上記の事項を参考にしていただき、お手入れしてください。
カビの発生の予防になります。カビの発生については保証対象外です。

保証期間

■商品の到着後、直ちに製品の数量・仕様及び傷・破損等を必ずご確認ください。
万一破損がある場合は、到着後1週間以内にご連絡ください。この期間以降の返品、交換のご依頼は応じられない場合がありますのでご了承ください。
■経木すだれは、ヘッドレールの下側に貼ってあるデーターシートによって製造～販売の履歴を管理し、表示の製造番号で保証期間を確認します。
■**保証期間はお買い上げ日より1年間です。**※ただし、すだれの汚れ等は対象外です。
この期間中に製品の欠陥によって損傷が生じた場合には、無償にて修理させて頂きます。
これ以外については、実費にての修理となります。また以下の条件に起因する場合については、当社の責任を負いかねます。
①直射日光・自然環境・冷暖房等の電機製品の熱などによる変形・変色。
②納品後の移動・輸送、不適切な取り扱いや、不注意により生じた破損・故障。


ヘッドレールに貼ってあります。



『製造番号』

アフターサービス

1.修理を依頼されるとき

■保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店（工事店）にヘッドレールの下側に貼付のデーターシートの『製造番号』をご連絡いただきご依頼ください。
■保証期間が過ぎている場合には、お買い上げの販売店へご依頼ください。有償で修理いたします。
■本品の規格及び仕様は改良のために、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
■アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお気軽にお問い合わせください。

2.補修用部品の最低保有期間

■補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
■部品についてのお問い合わせは、部品名称をご参照ください。

3.防災商品

■当社は消防庁長官が認定した製造業者です。防災規制を受ける防火対象物には、必ず防炎加工を施したものをご使用ください。防炎製品には、防炎ラベルが貼付されています。

認定番号　AFE-㉔-0246

■本製品には防炎加工が施されています。防炎剤自体は、気候・温度・湿度などにより※潮解現象を起こす場合があります。それによってすだれ（生地）の表面が白く粉をふいた状態になることがあります。
※潮解現象：固体が空気の水分を吸収して溶解する現象。

保証書

経木すだれは厳密なる品質管理及び検査を経ておりますが、万一、保証期間中（お買い上げ後1年間）に正常なご使用状態で故障した場合には無償で修理を致します。修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。ただし、すだれの汚れ等については対象外とさせていただきます。

保証期間：お買上げ日より1年間

※次のような場合は保証期間内でも有償となります。
●使用上の誤りや不当な改良、修理による故障及び損傷
●天変地異（火災・地震・水害・落雷等）や破壊・盗難等第三者による破損や全損
●特殊環境（薬品・公害・塵埃・極度の高温多湿等）による故障及び損傷
●直射日光や熱等による変形・変色

06.09.1000　※無断複写複製転載等を禁ず

取扱説明書・保証書
ロールスクリーン（手動タイプ）

お客様保存版

このたびは、経木すだれをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。

この取扱説明書は、いつでもご覧いただける場所に大切に保管してください。

安全にご使用いただくために　必ずお守りください。

⚠警告

■付属の**ビスやブラケットを残すことなく全て使用**してください。ビスは、取付強度の安全確認のない限り**付属以外のものを使用しない**でください。部品類を省略した場合や、規格外品を使った場合、所定の取付強度等の基本的な品質が損なわれ事故の原因となります。
■取付下地に**対応した固定方法を厳守**してビスが下地に確実に固定されるように注意してください。固定が確実でない場合、すだれが外れて落下する恐れがあります。
■ストーブ等の**火気**やアイロン、照明器具等の**熱を発生する物を近づけて使用しない**でください。すだれに着火した場合、火災の原因になる恐れがあります。
■すだれ本来の**調光すだれとしての目的以外に使用しない**でください。物を吊ったり、ぶら下がる等の誤った使い方によっては、落下事故等重大事故の原因となります。
■経木すだれは、**室内専用ですので、屋外では使用しないでください。**
■経木すだれは出荷時に調整済みですので**分解や改造は絶対に行わない**でください。
■**操作チェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしない**でください。事故の恐れがあります。
■取付前に下地の確認を行ってください。**木部に取り付ける時、厚さが10mm以上**であることを確認してください。
■製品に付属のビス・ブラケットを取付方法に従って正しくお使いください。尚、製品に付属しているビスは木部用です。**木部以外の取付には使用しない**でください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するために次のような表示をしています。

⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者等がケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
⚠注意	すだれの取付け、お取扱い上の一般的な注意点を示し、すだれが所定の機能を果たして、故障を招かないための注意事項を示します。

すだれの性質

■経木すだれは、天然木材を使用しているため、時間の経過に伴い、色の変化が生じることがございます。
■天候・季節の影響により、丈が伸縮の現象を生じます。手で引っ張ったりすると伸びたり、横方向に力が加わったりすることで変形いたします。これは生地と編糸の関係によるものです。
■雨が降ったり湿度が高い時は、生地・編糸に水分が含まれることで膨張し、すだれを持ち上げてしまいます。これが縮む現象となり、よく晴れた乾燥しているときは水分が抜け生地・編糸が収縮し、伸びる現象がおきます。基本的に夏場は縮み冬場に伸びるという現象が生じやすいと考えることができます。ただし、すだれの設置場所の環境によっても左右される場合が多く、夏でも乾燥している場所であれば伸び、冬でも湿度の高い場所では縮む場合があります。特に条件の厳しい場合は、一日の朝晩でも丈が変わってきます。
■天然木材を使用しておりますので、天然木材特有の「節」があり、節等に曲がりや色の違いが生じます。これは製造過程の不備によるものではなく、素材特有の性質です。
■経木すだれは木製の特性上、施工後5%程度の伸びや縮が生じることがあります。また日々の環境（温度、湿度）の変化によっても若干伸縮します。
■経木すだれは使い始めに製品特有のにおいがあります。このにおいは製法上添加される染料のにおいが混じり合ったにおいであり、人体に害を与えるものではありません。
■天然木材を使用しているためカビが発生する危険性があります。

伸縮・カビの発生などに関しましては、天然素材のすだれの特性として、皆様にご理解いただきたくお願い申し上げます。

SHY 株式会社 SHY
本　社／〒514-0801 三重県津市船頭町3455番地 TEL 059-226-3334 FAX 059-224-8841
東京支店／〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目4-12フロンティアハ重洲ビル2F
TEL 03-3277-1070 FAX 03-3277-1080

構造・部品名称

図は右操作です。



（単位:mm）

※1 両端の取付ブラケットは必ず端部より60mmから90mmに取り付けてください。
※2 取付ブラケットが3ケ以上の場合は、製品幅に対して均等に取り付けてください

付属部品（共通）

●ビス

⚠ 警告

製品を取り付ける際は、必ず付属のビスをご使用ください。
また、納入時にセットしてある個数全てを必ず取り付けてください。

●取付ブラケット



●コードクリート

操作コードを危険のないよう、巻き付けるための部品です。小さなお子様がいらっしゃる場合など、手の届かない位置で巻き付けられるので安全にご使用いただけます。



操作方法 ※操作は丁寧にゆっくりとしてください。※生地の昇降は必ず操作チェーンで行ってください。

●すだれを上げる場合



●すだれを下げる場合



お取扱ガイド

⚠ 警告　安全にご使用いただくための重要事項!

■すだれ本体やウエイトバーをむやみに引っ張ったり、ぶら下がったり、あるいは物を吊り下げないでください。すだれ本体が落下してケガや家具破損等の事故原因となります。
■すだれは高温多湿な場所や、コンロやストーブ等火気を使う物や、トースター、アイロン、ヘアドライヤー、コーヒーメーカー、照明器具等の熱を発生する物の近くで使わないでください。火災の原因になります。
■小さいお子様がいらっしゃる場合は操作チェーンで遊んだりすると操作チェーンが巻きついて大変危険ですのでご注意ください。特にお子様が首をかけないようにご注意ください。
■すだれの昇降の妨げになるものを、すだれの近くに置かないでください。
■風が強い時は、すだれを上げるか、窓を閉めてご使用ください。



⚠ 注意

●経木すだれの立て掛けはしないでください。巻きずれの原因になります。巻きずれが生じますと、すだれの端が割れる原因となります。
●経木すだれは、天然木使用のため、色が多少異なる場合があります。
●風呂場など水分や湿気の多い場所や、雨が直接かかる場所では使用しないでください。シミや汚れ、カビの原因になります。

取付ガイド

⚠ 注意

■取付場所が水平かどうか確認してください。水平でない場合は巻きずれの原因となります。
■取付場所の取付強度を確認してください。取付強度が不足する場合には、必ず下地補強をしてから取付けてください。

使用工具

プラスドライバー　付属ビスを取り付ける場合
ドライバー・キリ(3.5㎜)　サッシ等へ取付の際の下穴に、必要に応じて

●取付場所が木製の場合…厚さ10㎜以上の窓枠等に付属のビスを用いて固定してください。

⚠ 警告　取付強度が不足する場合には、必ず下地補強をしてから取り付けてください。

●取付場所がサッシの場合…**サッシ専用のビスを用いて**固定してください。

⚠ 警告　カラー鋼板やカバー、モール等化粧用薄板には固定しないでください。

●取付場所が石膏ボード、他強度に不安がある場合
…**取付下地を補強の上**固定してください。

下地補強の方法



⚠ 警告　石膏ボード等に用いるボードアンカー類の場合は、強度を確認の上、ご使用下さい。

■すだれ生地の厚さと製品丈による巻き取った状態の巻き取り径寸法に応じて、取付部分の天井に応じて、取付部分の天井または壁面から30～70㎜離して取り付けてください。

取付方法

天井付方法

❶ 取付ブラケットを最適な場所に取付けてください。



❷ 取付ブラケットの後部へヘッドレールを差し込み前方を押し込んで固定します。
※ロックを押さえると作業がしやすいです。



❸ 確実にはめ込んだことを確認してください。



正面付方法

❶ 取付ブラケットを最適な場所に取付けてください。



❷ 取付ブラケットの上部へヘッドレールを差し込み下部を押し込んで固定します。



❸ 確実にはめ込んだことを確認してください。



⚠ 警告

**取付ブラケットを取付の際は、必ず付属のビスをご使用ください。取付ブラケットは納入時にケースにセットしてある個数全てを必ず取り付けてください。
ヘッドレールが、取付ブラケットに確実に固定されないままにされますと、ヘッドレールが外れてすだれ本体が落下しケガや家具破損等の事故を招く原因となります。**